

SADER® IDÉE! FIX



Decorar e redecorar sempre sem estragar

A Bostik desenvolveu um mástique de fixação revolucionário e patenteado: a cola que se descola!

Este produto satisfaz os três critérios essenciais para uma fixação perfeita:

1. Proporciona uma colagem efectiva e duradoura
2. Descola-se facilmente
3. As paredes ficam intactas... mesmo após 10 anos

Esta fórmula, sem solventes e sem odor é enriquecida com um granulado que permite a descolagem fácil e segura sem danificar os objectos nem a parede.

Com o Sader® Idée Fix acabaram-se os furos na parede e o trabalho de os disfarçar cada vez que se pretende mudar a decoração.

Fixa objectos em madeira, plásticos, metal, cerâmica, tijolo, pedra, etc. sobre betão, tijolo, gesso pintado, mosaico, madeira, etc.

No interior ou no exterior, as fixações podem ser feitas com Sader® Idée Fix. Cabides, quadros, suportes de casa de banho, prateleiras, rodapés, relógios de parede, ornamentos, etc.

Decoração é com Sader® Idée! Fix.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Os suportes devem estar secos, limpos de pó e gorduras e coesos.

Colar

1. Colocar um cordão de mástique no verso do objecto a fixar. Aplicar de preferência ao alto, nas extremidades e evitar cobrir a totalidade do objecto.
2. Unir e pressionar durante 40 segundos para efectivar a presa inicial e escorar a união nas primeiras 12 a 24 horas, dependendo do peso do objecto.
3. A resistência máxima é obtida após 48 horas.

Descolar

1. Inserir uma espátula ou outra ferramenta similar entre o suporte e o material e efectuar um ligeiro movimento de alavanca para proceder à descolagem.
2. Os resíduos de cola saem facilmente puxando pelo cordão de produto seco.
3. Depois de limpos, os objectos podem novamente ser fixos com Sader Idée! Fix.